KANONBUS

KTS 系列产品功能手册

----Modbus RTU Client 调试手册

适用产品 - KTS/KAC/KCC 全系列网关

Ver.2020.3

目录

1、功能概述
2、MODBUS RTU 简介1
3、MODBUS RTU CLIENT 功能模组
3.1、主机网关基本设置
3.2、Modbus RTU Client 基本设置
3.3、MODBUS RTU CLIENT 集成关系对象参数
3.4、MODBUS RTU CLIENT 集成关系实例
4、MODBUS 调试工具使用说明
4.1、USB-485 串口设备连接说明
4.2、CAS MODBUS SCANNER 配置说明
4.3、CAS MODBUS SCANNER 测试说明10
5、常见问题 FAQ12

1、功能概述

正爵KTS/KAC/KCC系列主机网关包含Modbus RTU/TCP Client模组和 Modbus RTU/TCP Slave模组,可用于不同的控制系统与Modbus主站/从站 之间的数据通讯,例如通过Modbus RTU/TCP Client模组,使用KNX系统与 空调系统进行集成,通过Modbus RTU/TCP Slave模组,将KNX系统作为子 系统,接入到BA控制系统。

本手册详细介绍了"Modbus RTU Client模组"的使用方法及项目实际应用案例分析。

2、Modbus RTU 简介

Modbus 是全球第一个真正用于工业现场的总线协议,主要包括 Modbus RTU (基于 RS485) 和 Modbus TCP (基于 TCP/IP)。

Modbus RTU 采用主从工作方式,允许一台主站设备和多台从站设备通讯,从站的地址范围为 0~247,其中 0 为广播地址,实际地址范围为 1~247。状态反馈采用周期轮询读的方式,因此当节点数或地址数较多时会影响状态反馈的时间。在使用我公司主机网关产品进行系统集成时,为了不影响通讯速度,建议从站设备之间采用"手拉手"的方式进行系统布线,通讯线缆采用 RVSP2*1.0,从站设备总数不要超过 20 个。

Modbus RTU 通讯格式如下:

迈夕州北	᠇ᠲᢩᡩᡷ᠋ᡘ᠋᠋	粉セ	CRC	校验
反田地址	- ジ 月1511月	蚁 / 近	低位	高位
1字节	1字节	N x 1字节	1字节	1字节

3、Modbus RTU Client 功能模组

Modbus RTU Client (K1011)功能模组采用自定义的编辑方式,可将组 地址与 Modbus 协议的地址和功能码进行任意对应,提高了数据对应之间 的灵活性。针对 Modbus 协议地址的连续性特点,既可对从站的单地址进 行读写,也可以同时对多个地址进行读写。

Modbus RTU Client 模组支持以下标准 Modbus 功能码:

功能码	功能
0x01	读取线圈状态(0/1)
0x02	读取离散输入状态(0/1)
0x03	读取保持寄存器
0x04	读取输入寄存器
0x05	写入单个线圈(0/1)
0x06	写入单个保持寄存器
0x10	写入多个保持寄存器

其中 0x03、0x04 和 0x06 为经常使用的功能。用户调试时,请按照如下步骤进行分析调试:

1、获取系统/设备的 Modbus 控制协议;

2、根据协议,使用 Modbus 调试工具(如 CAS Modbus Scanner)进行 测试;

3、测试成功后,使用 Modbus RTU Client 模组进行编辑。

3.1、主机网关基本设置

3.1.1、本产品为网页编程方式,请使用非 IE 内核的浏览器进行功能配置,如 Firefox、Chrome 等;

3.1.2、网页 IP 地址: 192.168.1.232, 用户名: admin, 密码: 123;

3.1.3、登陆网关配置页面后,在"基本设置"->"串口设置"中,选择对应的串口,根据设备协议说明书修改通讯参数,之后点击"提交"按钮并重启以完成 修改串口的操作。

1

3.1.4、串口设置包含以下参数:

- 波特率:常见为2400、4800、9600、1920、38400、115200等
- 数据位:常见为8
- 停止位:常见为1或者2
- 校验位: O (奇校验)、E (偶校验), N (无校验)、S (0) 和 M (1)
- 功能分配:需设置为 Modbus RTU Client
- time(ms):数据通讯间隔时间,默认为100ms,可根据需要进行修改

下图所示为将主机网关的 COM3 端口作为 Modbus RTU Client 模组, 相关参数分别是波特率 9600bps,数据位为 8,停止位为 1,校验位为 N, 数据通讯间隔时间为 100ms。

管理首页 基本设置 系統重度						Serv	er Fo	r Intergrations
基本设置			坦六					
▶ 启动参数 ▶ 密码设置 ▶ 网络设置	端口号	波特率	数据位	停止位	校验位	功能分配		time(ms)
 ▶ 串口设置 ▶ 时间校准 	COM3	9600	8	1	N	Modbus RTU Client	~	100
Databasa	COM4	9600	8	1	Ν	NONE	~	100
 > 数据备份恢复 > ETS 导入 > 完整备份 	COM6	9600	8	1	N	NONE	~	100
System								
▶ 主程序升级 ▶ 设备信息 ▶ 系统组地址								

3.2、Modbus RTU Client 基本设置

用户返回"管理首页",点击"Modbus RTU Client"即可进入配置页面:



鼠标右键点击"建筑/功能",可以"新增集成关系",如有多个从设备,为 便于区分设备和集成关系的复制,可以"添加子项/楼层",在新建的目录下 进行集成关系的设置。

Modbus RT	J Master/Client	
▶ 建筑/功能		_
	添加子项/楼层	
Others	新增集成关系	

管理首页 基本	は空間 系統電信
Modbus RTU Mas	ster/Client
▶ 建筑/功能 P8-区域1	
	添加子项/房间
Others	新增集成关系
▶ 模组数据导入	

3.3、Modbus RTU Client 集成关系对象参数 一条完整的集成关系如下图所示,包含以下内容 理首页 | 基本设置| Modbus RTU Master/Client 更新 上移 下移 删除 复制 移动到 8 ▶ 建筑/功能 ■ P8-区域1 1 ---- 对象名称 ~ 请选择EIB/KNX数据类型 KNX EIS Others 控制组地址 0/0/0 Select 模组数据导入 请选择已分配的端口号 ~ 中口端口号 ~ [0x01] read_coils Modbus Function Modbus Slave ID Modbus Start Addr. Read Multi-Status Offset: [Max. 31 items.] (9) Offline count detect 0 (0=disable)

① 对象名称:集成关系的名称,可根据实现的功能进行命名;

② KNX EIS: KNX控制Modbus的地址或状态反馈给KNX的数据类型,

点击右侧下拉箭头选择:

请选择EIB/KNX数据类型 READ: KNX Read	į. Γ	常用数据类型
EIS1: EIB_switch(1bit) EIS2: EIB dimming control(4bits)	数据类型	功能
EIS3: EIB_time(3Byte) EIS4: EIB_date(3Byte)	EIS1	设备开关
EIS5: EIB_Float_value (2Byte) EIS6: EIB_value (1Byte)	EIS5	温度、亮度、浓度等
EIS7: EIB_drive (1bit) EIS8: EIB_Priority_control(2bits)	EIS6	模式、风速、场景等
EIS9: EIB_Float_Value (4Byte) EIS10: EIB_Count_Value (2Byte)	EIS9	电量等
EIS11: EIB_Count_Value (4Byte) EIS13: EIB_ASCII_Character(8bits)	EIS10	电流等
DPT5.001: Percentage(0100%) DPT6.010: Counter Pulses(-128127)	EIS18	湿度等百分比数值

注:不同Modbus设备功能所对应的EIS数据类型可能有所不同,需在调试中进行测试。

③ 控制组地址: KNX控制Modbus的地址或状态反馈给KNX的组地址;

④ 串口端口号:选择在"基本设置"->"串口设置"中所设置好的端口,如
 已设置多个端口,请选择该系统/设备所连接的端口,避免因选择错误而造成无法控制的现象产生;

⑤ Modbus Function: Modbus功能码,点击右侧下拉箭头选择

[0x01] read_coils	
[0x02] read_discrete_inputs	5
[0x03] read_holding_registe	ers
[0x04] read_input_registers	5
[0x05] write_single_coil	
[0x06] write_single_hold_re	gister
[0x10] write_Multi_hold_reg	gister

⑥ Modbus Slave ID:所需要对应的Modbus从站的地址编号,一般为 1~247,设置方法及默认ID请参考该设备的说明书;

⑦ Modbus Start Addr.: 所需要对应KNX组地址的Modbus线圈或寄存器的起始地址。各功能码对应的起始地址如下:

功能码	起始地址初始数值
0x01	1
0x02	10001
0x03	40001
0x04	30001
0x05	1
0x06	40001
0x10	40001

对于单独控制的功能,如0x06 (写入单个寄存器),起始地址即为设定 地址。对于多个连续地址操作(读取状态/写入多个地址)时,起始地址为 第一个地址,后续地址在"**⑧偏移量窗口"**定义;

⑧ 偏移量窗口:对多个线圈或者寄存器执行读取/写入命令时的偏移量窗口,当"⑤Modbus Function"选择为读取命令(0x01/02/03/04)时,显示为"Read Multi-Status Offset",用户在此处定义除起始地址之外的后续地址的对应关系,起始地址的对应关系已在"⑦ Modbus Start Addr."中进行定义。

当"**⑤Modbus Function**"选择为写入多个保持寄存器(0x10)时,显示为"Write Multi-Registers Offset",用户在此处定义包含起始地址在内的所有地址的 对应关系;

⑨ Offline count detect: Modbus从设备掉线后重连次数设定,默认为0,代表不限制重连次数;

如果将"⑤ Modbus Function"选择为"0x06",集成关系如下:

管理首页 基本设置 系统重启			Server For Intergrations
Modbus RTU Master/Client	- Tri		
▶ 建筑/功能 ● 😑 P8-区域1 └ ▶	更新 对象名称 KNX EIS	删除 复制 移动到 EIS1: EIB_switch(1bit)	8 上格 卜格
Others	控制组地址	0/0/0	Select
▶ 模组数据导入	串口端口号	请选择已分配的端口号 🗸	
	Modbus Function	[0x06] write_single_hold_regist	
	Modbus Slave ID		
	Modbus Start Addr.		
	Start bit (Min=0)	0	
	End bit (Max=15)	15	

"Start bit (Min=0)"表示定义写入bit位的起始位,默认为0;
"End bit (Max=15)"表示定义写入bit位的最终位,默认为15,即表示对该保持寄存器所有数据位进行写入。注:修改起始位和最终位,会影响通讯速率,如无特殊情况,建议保持默认。以下为采用标准Modbus协议的设备地址表:

功能码	实际地址	数据	功能
	C	0	关机
	2	1	开机
		0	制冷
	С	1	制热
	2	2	除湿
0x03/0x06		З	通风
	4	5~35	设定温度, ℃
		0	自动风速
	6	1	低风速
	b	2	中风速
		ß	高风速
0x04	1	0~99	室内温度, ℃

3.4、Modbus RTU Client 集成关系实例

3.4.1、分析协议:以上一章节所提的设备协议为例,用户对其进行分析后,按照以下步骤进行配置:

• 通过两芯通讯线将设备与主机网关RS485接口连接,注意区分A和B

- 设备地址(Slave ID): 此实例中温控器地址为1
- 控制功能码:此协议中所用到的功能码有0x03、0x04和0x06
- 控制命令对应的实际地址与数值,一般实际地址为十六进制,需转换为十进制后进行集成关系的对应
- 协议补充说明或注意事项: 此实例需注意温度数值反馈的说明
- 集成关系建立好后,需重启主机网关后,测试相应的控制功能

3.4.2、开启/关闭: 首先将此温控器的地址填入"Modbus Slave ID"空格内, 其次根据协议表得知开关功能码为0x06, 命令数值为0和1, 所以在"Modbus Function"处选择"0x06", 在"KNX EIS"处选择1bit的数据类型, 并且建立14/0/1 作为控制温控器开启/关闭的组地址, 之后将协议中的实际地址数值加40001, 得出保持寄存器地址为40003, 填入"Modbus Slave ID"所对应的空格内, 并 且保持"Start bit"和"End bit"默认数值, 最后点击"更新"按钮完成"温控器开启 /关闭"集成关系的设置。

Modbus RTU Master/Client				
▶建筑/功能	更新	删除 复制 移动到	8	上移
┏ 🔄 P8-温控器1#	对象名称	开启/关闭		
-▶ 开启/关闭	KNX EIS	EIS1: EIB_switch(1bit)		
Others	控制组地址	14/0/1	Select	
▶ 模组数据导入	串口端口号	COM3: RS 485		
	Modbus Function	[0x06] write_single_hold_regist		
	Modbus Slave ID	1		
	Modbus Start Addr.	40003		
	Start bit (Min=0)	0		
	End bit (Max=15)	15		

3.4.3、模式:模式选择采用EIS6的数据类型,集成关系如下:

Modbus RTU Master/Client		
▶ 建筑功能 ● ● Po:温控器1# ● 开启/关闭 ▶ 模式	更新 对象名称 KNX EIS	一 删除 复制 移动到 8 上移 下移 模式 EIS6: EIB_value (1Byte) ▼
Others	控制组地址	14/0/2 Select
▶ 模组数据导入	串口端口号 Modbus Function	COM3: RS 485
	Modbus Slave ID	1
	Modbus Start Addr.	40004
	Start bit (Min=0)	0
	End bit (Max=15)	15

3.4.4、风速:风速设定与模式选择类似,集成关系如下:

Modbus RTU Master/Client	
▶ 建筑/功能 ●	_ 更新 _ 删除 _ 复制 _ 移动到 8 _ 上移 _ 下移 对象名称 风速 KNX EIS EIS6: EIB_value (1Byte) ✓ 控制组地址 14/0/4 Select
Others	
▶ 模组数据导入	Modbus Function [0x06] write_single_hold_regist Modbus Slave ID 1 Modbus Start Addr. 40007 Start bit (Min=0) 0 End bit (Max=15) 15

3.4.4、温度设定:对于设定温度,采用 EIS5 的数据类型,协议中说明温度返回值需放大 10 倍,所以将 KNX 发送 Modbus 的数值乘以 10 为 Modbus 接收数值,集成关系如下:

Modbus RTU Master/Client					
▶ 建筑/功能	更新	删除复制移动到	8	上移	下移
e ── P8-温控器1#	对象名称	温度设定			
—▶ 开启/关闭 —▶ 模式	KNX EIS	EIS5: EIB_Float_value (2Byte)			
▶ 温度设定	控制组地址	14/0/3	Select		
Others	串口端口号	COM3: RS 485			
▶ 模组数据导入	Modbus Function	[0x06] write_single_hold_regist			
	Modbus Slave ID	1			
	Modbus Start Addr.	40005*10			
	Start bit (Min=0)	0			
	End bit (Max=15)	15			

3.4.5、状态反馈: Modbus 的状态反馈采用轮询机制,为了避免影响通讯速度,所以在 Modbus RTU Client 模组中,相同功能码且临近的反馈地址需写在同一条集成关系中。在实例的协议中,开关状态、模式状态、温度设定状态和风速状态的功能码均为 0x03,集成关系如下:

odbus RTU Master/Client			
建筑/功能	更新	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	1 8 上移 下移
► Fo-温空器1# File: Fi	对家石标 KNX EIS	EIS1: EIB_switch(1bit)	
 ▲ 温度设定 ▲ 风速 	控制组地址	15/0/1	Select
→ 状态反馈	串口端口号	COM3: RS 485	
thers	Modbus Function	[0x03] read_holding_registers	
模组数据导入	Modbus Slave ID	1	
	Modbus Start Addr.	40003	
	Read Multi-Status O	ffset: [Max. 31 items.]	
	40004: EIS6=15/0/2=MBV/ 40005: EIS5=15/0/3=MBV/ 40006: / 40006: / 40009: 40010: 40010: 40011: 40012: 40013: 40014:	10	
	Offline count detect	0	(0=disable)

其中 KNX EIS、控制组地址和 Modbus Start Addr.均对应起始状态地址, 区域的状态地址在偏移量窗口中填写,表格内每一行代表一个连续的地址, 中间跳过的寄存器地址以"/"代替,格式为<u>"数据类型=组地址=MBV"</u>,其中"数 据类型"和"组地址"根据控制对象由用户自行定义,"MBV"为固定字符,协议 中说明温度返回值需放大 10 倍,对设定温度的状态反馈而言,需要除以 10 才是真实数值。

3.4.6、室内温度:根据协议内容,室内温度功能码为 0x04, 与其它状态 反馈功能码不同,集成关系如下:

Modbus RTU Master/Client	雨新		
 建筑/功能 P8-温控器1# 予 开启/关闭 検式 温度设定 风速 秋态反馈 室内温度 	更新 对象名称 KNX EIS 控制组地址 串口端口号	期除 复制 移动到 室内温度 EIS5: EIB_Float_value (2Byte) ▼ 15/0/5 COM3: RS 485 ▼	8 上移 下移 Select
Others	Modbus Function		
▶ 模组数据导入	Modbus Start Addr. Read Multi-Status O 30004: 30006: 30006: 30007: 30008: 30009: 30010: 30011: 30012: 30013: 00ffline count detect	30002 Jffset: [Max. 31 items.]	n=disable)
	Offline count detect	0 ((0=disable)

3.4.7、写入多个保持寄存器 (0x10): 开启命令功能码为 0x10, 寄存器地 址为 40001, 需要在偏移量窗口填写该地址的对应关系,格式为<u>"=EIBV"</u>,同时也支持数值运算,如=EIBV*10 等,

集成关系如下:

更新	删除复制移动到	3	上移	下移
对象名称	开关控制			
KNX EIS	EIS1: EIB_switch(1bit)			
控制组地址	14/0/1	Select		
串口端口号	COM3: RS 485			
Modbus Function	[0x10] write_Multi_hold_registe			
Modbus Slave ID	1			
Modbus Start Addr.	40001			
Write Multi-Register	s Offset:			
40001: =EIBV 40002: 40003: 40006: 40006: 40006: 40007: 40007: 40009: 40010: 40010:				

如要同时对以 40001 为起始位的 4 个保持寄存器发送数值,需要在偏移量窗 口填写包含起始地址在内所有的对应关系,集成关系如下:

更新	制除 复制 移动到 3	上移	下移
对象名称	空调内机		
KNX EIS	EIS1: EIB_switch(1bit)		
控制组地址	14/0/1 Select		
串口端口号	COM3: RS 485		
Modbus Function	[0x10] write_Multi_hold_registe		
Modbus Slave ID	1		
Modbus Start Addr.	40001		
Write Multi-Registe	rs Offset:		
40001: =EBV 40002: =EBV-1 40003: =EBV-23 40006: =EBV'2 40006: 40006: 40007: 40008: 40007: 40008: 40009: 40010: 40010:			

图中所示为对组地址 14/0/1 发送 1 时, 空调内机运行模式为: 开启 (数值为 1),模式为制冷 (数值为 0),温度为 23℃,风速为中速(数值为 2),偏移量窗 口内的每个寄存器所需要的数值根据接收到的 40001 的数值为基础进行运算。

3.4.8、设定风速: 某空调室内的风速控制寄存器地址为 40011, 且占据 该寄存器 bit5 和 bit4 的位置, 集成关系如下:

更新	删除复制 移动至	0	上移	下移
对象名称	风速			
KNX EIS	EIS6: EIB_value (1Byte)			
控制组地址	14/0/4	Select		
串口端口号	COM3: RS 485			
Modbus Function	[0x06] write_single_hold_regist			
Modbus Slave ID	1			
Modbus Start Addr.	40011			
Start bit (Min=0)	4			
End bit (Max=15)	5			

图中所示为对组地址 14/0/4 发送 1byte 数值时,只对该寄存器的 bit5 和 bit4 进行触发,进行风速切换。

3.4.9、数值读取高位:室内温度的功能码为0x03,寄存器地址为

40005,数据的高八位表示整数,低八位表示小数,读取数值高八位和低八位的集成关系如下:

更新	删除复制移动到	0	更新	删除复制移动到	0
对象名称	读取高八位		对象名称	读取低八位	
KNX EIS	EIS5: EIB_Float_value (2Byte)		KNX EIS	EIS5: EIB_Float_value (2Byte)	
控制组地址	1/1/1	Select	控制组地址	1/1/2	Select
串口端口号	COM3: RS 485		串口端口号	COM3: RS 485	
Modbus Function	[0x03] read_holding_registers		Modbus Function	[0x03] read_holding_registers	
Modbus Slave ID	1		Modbus Slave ID	1	
Modbus Start Addr.	40005/256		Modbus Start Addr.	40005>>0&255	

3.4.10、某空调室内机开机和模式点表如下,将所需功能对应的数值按位 依次填入,所得的二进制数转换为十进制数值,即为控制的数值。

以此类推,即可得出相应功能的命令数值。

功能码	寄存器地址	数据位	数值	功能
		bit15~8	0	预留
		hit7	1	开机
		DILT	0	关机
		bit6~5	0	预留
		hit1	1	自动开
		DIL4	0	自动关
0v10	40002	hit?	1	制冷开
0210	40002	DILS	0	制冷关
		hit2	1	制热开
		DILZ	0	制热关
		hit1	1	除湿开
		DILI	0	除湿关
		hit0	1	送风开
		DILU	0	送风关
注: bit	6~bit0各位	国际		

集成关系如	 :

更新	删除 复制 移动到 0 」	移下移
对象名称	开机&模式	
KNX EIS	EIS6: EIB_value (1Byte)	
控制组地址	14/0/1 Select	
串口端口号	COM3: RS 485	
Modbus Function	[0x10] write_Multi_hold_registe	
Modbus Slave ID	1	
Modbus Start Addr.	40001	
Write Multi-Registers	Offset:	
011: = ELIBV 002: 103: 104: 105: 105: 106: 107: 108: 100: 111:		

3.4.11、某电表的"有功电能总和"占用 40001 和 40002 两个保持寄存器地址,字长均为 2 字节,如需读取有功电能总和,集成关系如下:

更新	删除复制移动到	0
对象名称	有功电能总和	
KNX EIS	EIS11: EIB_Count_Value (4Byl	
控制组地址	0/0/0	Select
串口端口号	COM3: RS 485	
Modbus Function	[0x03] read_holding_registers	
Modbus Slave ID	1	
Modbus Start Addr.	40001~40002	

4、Modbus 调试工具使用说明

当进行系统集成对接时,可先使用 USB-485 串口设备并配合 Modbus 调 试工具对设备进行测试。

4.1、USB-485 串口设备连接说明

用户需将 USB-485 串口设备的 USB 端接入 PC,查询到所使用的的 COM 端口号:右键"计算机"->"管理"->"系统工具"->"设备管理器"->"端口",如串 口设备正常,即可发现该串口并显示端口号。如无法找到该硬件设备,请正 确安装产品驱动或者更换串口设备。



4.2、CAS Modbus Scanner 配置说明

CAS Modbus Scanner 是一款免费测试工具,可以通过 PC 对 Modbus 从设备进行命令控制与状态读取。软件可以在我公司网站上下载:

http://www.kanontec.com/uploads/soft/200225/CASModbusScanner.rar

安装完成后,第一次打开软件时,会提示创建新的任务,点击确认后,软件界面如下:

About	Add Task				
Auto Updat	e			0	 Add Connection Add Device Add Request Add Write Edit Delete
		76-7	111 7544		1

① Add Connection: 点击后按照设备通讯参数进行设置并建立串口连接

Serial Connection							
Serial Port Baud Ra	ate I	Data Bits	Stop Bit	s	Parity	Ti	meout (Sec)
COM3 🔻 9600	-	8	• 1	•	None	- 3	
TCD connection		Add	Serial Connec	tion			
TCP connection		Port	Timeout (Sec)			

② Add Device:选中建立好的串口之后,点击"Add Device"进行设备添加, 将设备地址填入"Slave ID"栏中,并添加;

COM 3:9600,N,8,1.0 timeout: 3	Add Connection
	Add Device
	Add Request
	Add Write
	Edit
Add Davies	Delete
Device Slave ID: 1 Add Device Cancel	

③ Add Request:选中"Device: 1",点击"Add Request",建立状态读取指令, 根绝设备协议,选择相应的功能、地址和数量:

Device: 1			Add Connection
Device: 1			Add Device
			Add Request
			Add Write
			Edit
Add Request		×	Delete
Request Function:	Offset	Length	
03 Read Holding registers (4	xxxx) 💌 2	6	
US Redu Holding registers (4			

- Function:功能码,包含0x01,0x02,0x03和0x04
- Offset: 状态读取命令的起始地址
- Length: 读取状态命令的数量

图中所示为对从40002开始的连续6位保持寄存器进行数值读取。

④ Add Write:选中"Device:1",点击"Add Write",建立控制指令,根绝设备协议,选择相应的功能、地址和数值:

-COM 3:9600,N,8,1.0 t	imeout: 3				Add Connection
Read Holding re	egisters starting at	40002 for 6			Add Device
					Add Request
					Add Write
					Edit
Add Write Task				×	Delete
Write Task					
Task Type:	Offset:	Length:	Value:		
06 Preset Single Regis	ster 💌 2	1	1	_	
05 Force Single Coil 06 Preset Single Regis	ter Offset 1 corres	ponds to 40001)			
OF Force Multiple Colls	OK	Cancel			

- Task Type: 功能码, 包含0x05, 0x0F和0x10
- Offset: 控制命令的地址
- Length: 控制命令的数量, 当选择0F和10时有效
- Value: 命令执行的数值

图中设置表示对地址为40002的保持寄存器发送数值1。

⑤ Edit:可以对端口、设备、读取命令和控制命令进行修改
⑥ Delete:可以对端口、设备、读取命令和控制命令进行删除
⑦ 确定:在添加好相应的命令之后,可以点击确定,返回主页面。

4.3、CAS Modbus Scanner 测试说明

4.3.1、基本操作:按照本文中的设备协议,在CAS Modbus Scanner中添加相应的命令后,即可进行测试。双击对话框1内的任意一条命令,控制的状态会在对话框2中显示,如果进行状态的读取,读取后的数值会显示在对话框3内。

		We Sell, S	Suppor	t, Customize, Cont and install FieldS	Figure, ervers k for more info			
Edit Tasks	Discover	Auto refresh	Select a tas	sk and click poll		Poll	Disconn	ec!
Constant State Stat	Holding registers e Input registers et Single Register at Single Register at	starting at 40002 for 6 rting at 30001 for 1 40003: 1 40004: 0 40004: 1 40004: 2 40004: 3 40004: 3 40005: 23 40007: 0 40007: 1 40007: 2 40007: 3	3	_ Standard 6 olgit ad	Value	J		
(12:24:41] Rea	ady tinas file: [C:\Use	rs\\Documents\CAS	Modbus Sc	anner\Settings.xml]				

4.3.2、控制命令:对地址为40002的保持寄存器发送数值1,如通讯正常并成功控制,显示如下:



信息具体含义如下:

- Connect to COM 3:9600,N,8,1.0 timeout: 3 表示所使用端口的通讯参数
- => Poll: 01 06 00 02 00 01 E9 CA: 表示由软件发送至设备的控制命令
- <= Response: 01 06 00 02 00 01 E9 CA: 表示设备接收控制命令的响应
- Write task has completed successfully:表示命令发送成功

如果发送命令后,通讯信息显示正常,但是Modbus设备没有执行动作, 说明通讯正常,需要查看设备协议,确认寄存器地址、命令数值是否正确。

如果发送命令后,显示"Error, Timeout - No response to poll",则表示 发送命令超时,设备没有接收到控制命令,可能是以下原因引起的:

- USB-485串口设备与Modbus设备之间的通讯线是否连接
- USB-485串口设备的串口端是否可以正常工作
- 测试软件的端口通讯参数与设备是否一致
- Modbus设备是否工作正常

如果发送命令后,显示"Disconnected"和"Could not connect to COM 3:9600,N,8,1.0 timeout: 3",则表示软件无法与USB-485串口设备建立通讯,可能是以下原因引起的:

- Modbus测试软件的端口选择错误
- USB-485串口设备的USB端是否可以正常工作
- 查看设备管理器,确定USB-485串口设备是否正确安装

4.3.3、读取状态:对地址为30001的输入寄存器进行读取,如通讯正常,可成功读取到室内温度为24℃,显示如下:

Edit Tasks	Discover	Auto refresh	Last upda	te: Sun Mar 15 15	:38:39 2020			Poll		Discon	nect	
E COM 3:960	0,N,8,1.0 timeou	it: 3	Offset	Standard	6 digit ad	Hex	char	uint	int	uint32	int32	float32
Device: Read Read Read Write Write	1 Holding register i Input registers i Single Register i Single Register	rs starting at 40002 for (starting at 30001 for 1 at 40003: 1 at 40003: 0 at 40004: 0 at 40004: 1 at 40004: 2 at 40004: 3 at 40005: 23 at 40007: 0 at 40007: 1 at 40007: 2 at 40007: 3	1	30001	300001	0x		24	24	inco	inc	incomp
<		>										
[15:38:39] <= [15:38:38] => [15:38:28] Wri [15:38:28] <= [15:38:28] => [15:38:27] Wri [15:38:27] <= [15:38:26] =>	Response: 01 0 Poll: 01 04 00 te task has comp Response: 01 0 Poll: 01 06 00 te task has comp Response: 01 0 Poll: 01 06 00	4 02 00 18 B9 3A 00 00 01 31 CA 00 00 01 31 CA 00 00 20 00 28 0A 02 00 00 28 0A 00 00 28 0A 00 00 28 0A 00 00 1 E9 CA										^ ~

对地址从40002开始的连续6位保持寄存器进行数值读取,如通讯正常, 也可成功读取到当前设备各个状态的数值。

5、常见问题 FAQ

(1) 使用Modbus调试工具可以控制设备,但是通过主机网关的端口无法控制Modbus设备

Step.1 确认主机网关型号,若为KTS/KAC系列主机,需将主机接入KNX系统,并使用KNX专用电源为KNX系统供电;

Step.2 在"基本设置"->"串口设置"中查看主机网关端口的通讯参数与受 控Modbus设备通讯参数是否一致,并且"功能分配"是否选择为"Modbus RTU Client",同时查看Modbus RTU Client中所添加的集成关系对象是否正确,串口端口号的选择是否正确;

Step.3 确认主机网关的COM端口的A和B连接是否与Modbus从站设备的A和B一致;

Step.4 检查是否使用主机网关的COM3端口(KTS1/2/3或KCC1/2/3),如 接在COM3端口,可将随包装盒附送的120Ω终端电阻并联在COM3端口再进 行测试;如接在其它485端口无法控制,可接入COM3端口进行测试;

Step.5 若还是无法通过主机网关进行控制,请使用USB-485串口设备 将PC端USB接口与主机网关端口进行连接,通过串口调试工具测试网关的端 口通讯是否正常。测试方法:将该串口功能设为"自设定232/485",在 "RS232/485串口服务"模组中新增两个集成关系:

更新	删除复制	移动到 0	更新	删除复制	移动到 0
对象名称	KNX->485		对象名称	485->KNX	
数据类型	EIS1: EIB_switch(1bit)	\checkmark	数据类型	EIS1: EIB_switch(1bit)	\checkmark
控制组地址	1/1/1	Select	控制组地址	1/2/1	Select
控制数值	1		控制数值	1	
数据对应流向	• KNX -> RS 232/485	O RS 232/485 -> KNX	数据对应流向	O KNX -> RS 232/485	• RS 232/485 -> KNX
串口数据格式	● Hex 十六进制	〇 ASCII 字符串	串口数据格式	● Hex 十六进制	○ ASCII 字符串
串口端口号	COM3: RS 485	\checkmark	串口端口号	COM3: RS 485	\checkmark
串口数据 (十六进 11 22 33	制时, 空格隔开, 如'A5 01 0	2 5A')	串口数据 (十六道 AA BB CC	<u> </u>	2 5A')

建立好对应关系并重启主机网关之后,打开串口调试软件,首先使用软件以十六进制发送设定好的代码"AA BB CC",观察ETS群组监视器内是否收到组地址1/2/1=1的信号,其次通过ETS群组监视器,发送1/1/1=1,观察命令接收区是否接收到设定好的"11 22 33"的命令。

波特率: 9600 数据位: 8 校验位: 无 停止位: 1 状态 ● 关闭 发送 ● ● 清空接收区 ♥ 保存数据 更 data.txt	、 次字节数 、 次仲教数 、 第空计数 第 文件行数 ※ 日前方法 ※ 日前方法 ※ 日前方法 ※ ※	3 [友法]AA BB CC 3 1 3 3 子程序 5 发送 10 核送 10		~
				Y
Service	Destination	DPT	Info	
from bus	1/2/1	1001 switch	\$01 On	

若为上图所示,则表示主机网关的端口通讯正常。接下来需通过触发 KNX组地址执行Modbus命令,将接收区收到的串口代码与受控Modbus设 备协议进行对比,综合判断问题所在。 (2) 一些数值需要显示一位或者两位小数,如温度值、电流值等,如何在Modbus RTU Client进行读取并在App view中显示? 设定温度数值的返回值放大十倍,若读取寄存器数值为265,则实际温度为26.5,需在Modbus RTU Client中选择数据类型为EIS5,并对读取的寄存器数值进行运算,集成关系如下:

更新	删除 复制 移动到	JO	上移	下移
对象名称	温度读取一位小数			
KNX EIS	EIS5: EIB_Float_value (2Byte)			
控制组地址	1/1/1	Select		
串口端口号	COM3: RS 485			
Modbus Function	[0x03] read_holding_registers			
Modbus Slave ID	1			
Modbus Start Addr.	40001/10			

在App View模组中,对应的显示数据类型选择为"EISx":

更新	删除 复制 移起	边到 1	上移	下移
对象名称	温度	□隐藏标题		
对象类别	其他 Others	•		
数据类型	(2byte) EISx: EIB_Floatpoint_F	 		
功能选择	○数值控制/场景控制 ●数据	显示/传感器		
Unit	°C			
状态组地址	1/1/1	Select		
位置属性	距上 0 px; 距左 0 p	ox; Position		
开启显示		Select		
关闭显示		Select		
上电读标记				
该对象显示于	● ALL ○ PAD Only ○ Mobile	Only		

设定电流值的返回值为放大一百倍,若读取寄存器数值为1234,则实际 温度为12.34,需在Modbus RTU Client中选择数据类型为EIS9,并对读取的 寄存器数值进行运算,集成关系如下:

更新	删除 复制 移动至	JO	上移	下移
对象名称	电流读取两位小数			
KNX EIS	EIS9: EIB_Float_Value (4Byte)			
控制组地址	1/1/2	Select		
串口端口号	COM3: RS 485			
Modbus Function	[0x03] read_holding_registers			
Modbus Slave ID	1			
Modbus Start Addr.	40002/100			

在App View模组中,对应的显示数据类型选择为"EIS9":

更新	删除 复制 移动到 1 上移 下移
对象名称	电流 🗌 隐藏标题
对象类别	其他 Others
数据类型	(4byte) EIS9: EIB_Float_Value
功能选择	○ 数值控制/场景控制 ● 数据显示/传感器
Unit	Α
状态组地址	1/1/2 Select
位置属性	距上0 px; 距左0 px; Position
开启显示	Select
关闭显示	Select
上电读标记	
该对象显示于	ALL O PAD Only O Mobile Only

在App View中显示效果如下:

温度 ℃	26.5
电流	12.34

上海正爵电子有限公司

上海市宝山区罗宁路1288弄联东U谷12B-501室

http://www.kanontec.com

E: support@kanontec.com T: 4008-216-843